

# Návod k instalaci vestavné zásuvky

Přečtěte si prosím pozorně tento návod před instalací a uvedením zásuvky do provozu a dbejte všech bezpečnostních pokynů!

## Popis zařízení

Vestavné zásuvky řady „JGD“ poskytují elektrickým zařízením se standardizovaným zástrčkovým připojením připojení k elektrické síti.

## Bezpečnostní pokyny

V případě nesprávného použití nebo nesprávné manipulace nelze vyloučit nebezpečí osob nebo poškození připojených zařízení. Před montáží nebo demontáží odpojte přístroj od napětí. Práce na elektrické síti smějí vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Vestavná zásuvka se instaluje do korpusu, aby byl vyloučen kontakt součástí pod napětím.

Pokud je vestavná zásuvka připojena k nevhodnému kabelu a / nebo k nevhodné záložní pojistce, hrozí přetížení a tím k jejímu poškození. Použijte pro vestavnou zásuvku vhodnou záložní pojistku a připojení s vhodným kabelem.

Vytahujte zástrčku ze zásuvky výhradně uchopením těla vidlice, nikoliv za kabel. Nikdy nepoužívejte zásuvku s poškrábanými nebo jinak poškozenými kontakty, spojovací kontakty udržujte vždy čisté. Uchovávejte mimo dosah snadno hořlavých a výbušných látek.

Nesprávnou manipulací vzniká nebezpečí těžkého poranění.

## Elektrické připojení

Elektrické připojení smí provádět pouze bez napětí **autorizovaný odborný personál**. Připojte zásuvku i s ochrannými vodiči. Vestavná zásuvka se buduje do korpusu, aby byl vyloučen kontakt součástí pod napětím. Pro přívod vedení použijte vhodné odlehčení tahu kabelu.

Prosím dbejte upozornění, viz „Bezpečnostní pokyny“.

## Určení a použití

Vestavná zásuvka musí být zabudována do vhodného korpusu. Zásuvka není určena pro venkovní použití. Před uzavřením vestavné zásuvky zkontrolujte čistotu a přítomnost cizích těles, v případě přítomnosti tyto závady odstraňte, aby nedošlo k poškození.

Uživatel ručí za správnost instalace sám v souladu s bezpečnostními normami a předpisy na požadované úrovni bezpečnosti.

## Údržba

- Před údržbou, čištěním nebo opravnými pracemi se ujistěte, že je zásuvka odpojena od napětí. Ujistěte se, že je zásuvka chráněna před neúmyslným spuštěním do ukončení všech prací.
- Údržbu, opravy a připojení vestavné zásuvky smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. Používejte pouze originální náhradní díly.

## Záruka

Záruční doba je 24 měsíců od doručení koncovému uživateli. Během této doby se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit jakoukoli součást, která po testování námi nebo autorizovaným servisem ukazuje výrobní nebo materiálové vady. Oprava nebo výměna dílů v rámci záruky neprodlužuje celou záruční dobu. Všechny díly nebo vyměněné součástky během záruky jsou dodávány se záruční dobou, která odpovídá zbývajícím záruční době původní zásilky.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- Běžné opotřebení, náhodné poškození
- Nesprávné použití, nevhodné podmínky prostředí
- Neautorizované změny
- Nedostatečná údržba / opravy prováděné neautorizovaným servisem nebo použití neoriginálních dílů
- Nedodržení pokynů a předpisů v návodu

Za výběr a použití zásuvky nese odpovědnost uživatel (kupující). Nezodpovídáme za náklady, škody nebo přímé i nepřímé ztráty (včetně případných zisků, smluvních nebo výrobních ztrát) způsobené použitím vestavné zásuvky.

## Specifikace

- Jmenovité napětí: AC230V / 50 Hz
- Výkon: max. 16 A
- Materiál krabičky: nerez / železo



## Vyřazení z provozu a likvidace

Opotřebovaný výrobek odevzdejte k recyklaci nebo k předepsané likvidaci. Vždy dodržujte platné místní předpisy.

Výrobek nesmí být likvidován v domácím odpadu. Správnou likvidací zabráníte poškození životního prostředí a ohrožení zdraví člověka.

### Dovozce:

A.T. Shop s.r.o.

Borská 2803/75

31600 Plzeň