


Manuál pro univerzální zavírač dveří

Instalace zavírače dveří:

- zavřete dveře
- zavírač dveří přišroubujte vedle dveří na stranu pantů do pevného podkladu např. zdi.
- rameno zavírače vhodně umístěte tak, aby se dotýkalo křídla dveří a při otevření nedošlo k jeho poškození
- aby nedocházelo k oděru dveří, připevněte plastový doraz



Sílu dovírání je možné nastavit na spodní částí zavírače:

- přiloženým klíčem pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček šroubovým mechanismem, který naleznete na spodní straně připevněného zavírače.
- otáčením mechanismu se vnitřní pružina začne postupně napínat a dojde tak k uvolnění čepu nad mechanismem.
- udržujte mechanismus napnutý a vyjměte čep směrem k sobě.
- po vyjmutí čepu nastavte otáčením mechanismu proti směru (zvýšení) nebo po směru (snížení) hodinových ručiček požadovanou sílu dovírání.
- po nastavení konkrétní síly nejprve zasuňte čep a poté uvolněte otáčecí mechanismus.
- v případě potřeby postup opakujte

!!! Bezpečnostní pokyny !!!

- Mějte na paměti, že zavírání dveří obsahuje pružinový mechanismus, který je předepnutý z výroby a při nevhodné manipulaci může silou “vystřelit” z pouzdra zavírače
- při nastavování síly dbejte zvýšené opatrnosti a používejte vhodné ochranné pomůcky; brýle a rukavice;
- mechanismus je vhodné pravidelně kontrolovat
- pohyblivé části doporučujeme ošetřit vhodným mazivem.