

návod k použití

Univerzální IR světelná závora pro elektrické pohony bran
Model: T15



Funkční popis

Po dobu přerušení infračerveného paprsku je na spínacím výstupu vysílán bezpotenciálový spínací impuls (otvírací nebo zavírací).

instalace

upozornění:

Ujistěte se, že vysílač a přijímač jsou namontovány tak, aby výstupní otvory pro kabel směřovaly dolů, jak je znázorněno na fotografii.

Dosah může být výrazně omezen v místech instalace s přímým slunečním zářením. Vysílač a přijímač musí být namontovány minimálně 20 cm od země čelem k sobě. Pro optimální vyrovnaní světelné závory se doporučuje před montáží (vrtáním) napájet vysílač a přijímač provozním napětím a podle toho je vyrovnat.



Kontrolní LED Červená: Připraveno k provozu

Kontrolní LED Zelená: Světelný paprsek přerušen.

Pomocí propojky specifikujete typ spínání (vpravo: zavírání, např. pro pohony bran a vlevo: otvírání pro zabezpečovací systémy).

Technická data:

Rozměry: (VxŠxH) 76x49x27mm

Provozní napětí: 12-24V AC/DC Spotřeba

proudu: 15mA (spínací stav 30mA)

Spínací výstup: max 30V 1A Dosah: až

15m Vlnová délka: 940nm

Frekvence: 1,92 Khz

Provozní teplota: -20+70°

Dovozce:

ATShop sro Borská
2803/75 31600 Plzeň

Česká republika

