

NÁVOD K OBSLUZE

Vodní ponorné čerpadlo 25 l / min, 12 V DC



Provozní pokyny

1. Čerpadla vyžadují 12 V zdroj stejnosměrného proudu, který mohou představovat:
 - a. Autobaterie
 - b. Baterie se suchými články 2 x 6 V
 - c. Transformátor - maximální napětí nevyhlazeného proudu 14 V. Povolný provozní cyklus - 15 min. a 15 min. chlazení.

2. Elektrická připojení čerpadla jsou následující:

Dvoužilový kulatý kabel: **⊕ červený ⊖ černý**

Čerpadlo lze ovládat pomocí spínače, nožním spínačem, membránovým tlakovým spínačem, atd.

3. Čerpadla jsou určena pro použití ve vodě s maximální teplotou 60 °C. Jsou hermeticky utěsněna a nabízejí bezúdržbový provoz. Čerpadla jsou vyrobena z netoxického materiálu, který je bez chuti a zápachu. Nevystavujte čerpadlo silným nárazům a ranám, protože by se mohlo poškodit.
4. Chraňte čerpadlo před mrazem. Předtím, než jej před příchodem zimy uskladníte, odpojte jej od napájení a vylijte z nádrže vodu. Nádrž na vodu dosucha vytřete.

Upozornění

1. čerpadlo spouštějte do studny pomocí lana, které zajistíte na závěsná oka **NIKDY** nespouštějte čerpadlo pomocí kabelu.
2. čerpadlo zavěste cca 0,5-1 metr nad dno studny zamezíte tak nasátí písku a zadření motoru
3. čerpadlo **NIKDY** nepouštějte na prázdno - motor by se mohl zadřít

Technické údaje

Materiál: kov

Typ čerpadla: Šroubové (vřetenové) čerpadlo

Provozní napětí: 12 V DC

Proudový odběr: 15 A

Rozměr: Ø79 mm x 390 mm

Výkon čerpadla: 25 l / min, (1500 l / hod)

Maximální výtlač: 30 m

Délka přívodního kabelu: 10 m

Průměr výstupní části: 25 mm

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.



Záruka

Na ponorné čerpadlo poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.