

## Návod

# Lisovací elektrická kleště 0,5-6 mm<sup>2</sup> AWG: 20 - 10

1. Stlačením kleští uvolníte mechanismus - dojde k otevření čelistí.
2. Zvolte vhodný otvor pro lisovací dutinky v čelistech kleští a vložte je do čelistí.
3. Vsuňte kabel do dutinky.
4. Maximální silou stlačte rukojeť kleští.
5. Uvolněte rukojeť kleští.

