

Návod manometr Onpira

1. pomocí červeného tlačítka zapnete měřič – na obrazovce se rozsvítí 0.00
2. koncovku našroubujete na ventilek u kola a zmáčknete boční tlačítko
3. na displeji se zobrazí aktuální měřená hodnota

